

### 5. SCHEDULED SERVICE TABLE

Service Operation	P R E - R I D E	5	2	4	6	8	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI	MI
Battery		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engine Oil & Filter	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Transmission Belt		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Clutches		I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	R	I,L	I,L	I,L	I,L	R	I,L	I,L	I,L	I,L	R	I,L	I,L	I,L	I,L	R
Wheel Bearings		I	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Wheel Spoke Tightness				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Tire Condition & Pressure	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Steering Head Bearings			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Steering Head Bearings; Remove, Inspect & Repack												X										X
Adjust Springer Rocker Bearings							X				X					X						X
Front Fork Oil							R				R					R						R
Brake System		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Drive Belt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Air Cleaner		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuel Tank Filter Screen												I										I
Fuel Filter		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Fuel Valve, Line Fittings		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Throttle Control & Enrichener	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Front Brake Lever				I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L
Throttle Cables				I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L
Kickstand				I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L		I,L
Engine Mounts		T					I				I					I					I	
Spark Plugs		I		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
Electrical Components & Switches	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engine Idle Speed		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Check Tightness of Critical Fasteners: Controls, Brake System, Axle Nuts, Front Fork Components, Riser and Handlebar fasteners, etc.	T	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T

R = Replace or Change    I = Inspect & if necessary; adjust, clean, or replace    X = Perform

T = Tighten to proper torque    L = Lubricate with specified lubricant